



ЛДСП 16 мм Риббек Серый/Дуб Веллингтон

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	734	410	№1
2	Бок правый	1	734	410	№1
3	Накладка	3	900	217	№1

ЛДСП 16 мм Камень Тёмный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
4	Крышка	1	970	435	№1
5	Декорпланка	1	80	906	№1

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Плинтус	2	906	80	№1
7	Планка стяжная	1	906	80	№1
8	Бок ящика лев	3	400	150	№1
9	Бок ящика прав	3	400	150	№1
10	Задн ст. ящика	3	848	135	№1

ХДФ белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Дно ящика	3	862	401	№1
13	З/с	2	364	934	№1

Профиль Н-32 NEW Дуб Риббек Серый/Дуб Веллингтон

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
11	Пиластра	2	734		№2

Фурнитура (Упаковка №3)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	17
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	17
	Шкант 8x30	шт.	48
	Направляющая шариковая СБК 400*35	шт	3
	Саморез 2,5x16	шт.	41
	Саморез 3,5x16	шт.	39
	Ручка 8-033	шт.	3
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	6
	Заглушка евр. бел. №23	шт.	6
	Ключ под евроинт	шт.	1
	Евроинт 6,3x50	шт	6
	Дюбель с шурупом	шт.	1
	Фиксир. уголок №23(бел.)	шт.	1
	Подпятник черный	шт	4
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	12
	Клей ПВА 40гр	шт.	1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Соед. планка д/з стенки 2м. бел.(904мм)	шт	1
--	---	----	---

Порядок сборки:

- Соберите каркас
 - закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме (для разборки направляющей поднимите рычажок вверх и вытащить узкую часть).
 - прикрутите декор планку №5 к крышке с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.
 - прикрепите бока №1,2 к плинтусам №6 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов, не забывая установить стяжную планку №7 с помощью шкантов
 - привинтите крышку №4 к бокам с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.
 - прикрепите пилястры к бокам (рекомендуется использовать клей ПВА).
 - положите комод фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ)
- Соберите 3 ящика по схеме:
 - скрутите боковые стенки ящика с помощью евроинтов и шкантов согласно рисунку
 - прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты, вставьте дно ящика в пропил и зафиксируйте к задней стенке саморезами 2,5*16(рекомендуется проверить диагональ)
- Вставьте ящики в комод

Важно!!!

Для исключения опрокидывания комода его необходимо зафиксировать к стене. Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5x16 к распорной планке 7. Используя дюбели прикрутите комод к стене.

Если комод не закреплен к стене, не допускайте открытого положения более чем двух ящиков - возможно опрокидывание комода !!!

