

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное записание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры. Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре. Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхоз "Победы", дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045.

Упаковщик _____


Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Подпись ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись


АЯ-56




Лотос ТБ-817

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 380 х 556 х 358

Паспорт изделия

Шаг 1.



ШАГ 1. Перед началом сборки изделия подготовить направляющие полного выдвигения, разобрав их на две части. Для этого вытянуть внутреннюю планку до предела, нажать на деблокировочный рычаг и снять внутреннюю подвижную планку направляющих. Внешняя неподвижная планка крепится к внутреннему боку корпуса, внутренняя подвижная - к внешнему боку ящика. Сборка ящика.

К бокам ящика 27 прикрепить внутреннюю подвижную планку направляющих шурупами 4x16. С помощью евровинтов 6x50 соединить бока ящика 27 с вязками ящика 525. ЛДВП ящика 704 вставить в пазы боков ящика и прибить к вязкам ящика гвоздями 2x20. В накладку 1944 установить 4 шт эксцентрика. Досверлить отверстия Ø5 мм в накладке и повернуть ручку шурупами 4x30. Соединить накладку и собранный ящик, установить эксцентрик Minifix (по 2 шт в бока 27) и закрепить шток эксцентрика

2

Внимание покупателя!

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.


Место № 4130				
4130Л	Бок	1	328	358
4130Пр	Бок	1	328	358
Место № 1353				
1353	Крышка	2	556	358
Место № 704				
27	БокЯщ	4	100	350
525	ВязкаЯщ	4	90	466
704	ЛДВПЯщ	2	474	350
Место № 4191				
4191	ЛДВП	1	552	356
Место № 1944_2				
1944	Накладка_волна	2	552	176

7

Фурнитура

Эскиз	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
	Гвоздь 2x20	шт	31
	Евровинт 6x50	шт	8
	Евроключ	шт	1
	Заглушка под евровинт	шт	8
	Заглушка под эксцентрик	шт	16
	Заглушка самоклеющаяся	шт	8
	Направляющие L350 ПВХ	компл	2
	Опора регулируемая L-20	шт	4
	Ручка-скоба Валмакс S-167 096 St светлый + Шуруп 4x30	шт	2
	Шкант 8x30	шт	8
	Шток эксцентрика 45 мм	шт	16
	Шуруп 4x16	шт	36
	Эксцентрик MiniFix	шт	16
	Стяжка межсекционная 4x32	шт	2


Шаг 2.



Сборка корпуса.

ШАГ 2. Подготовить крышки 1353 к сборке: к нижней крышке с обратной стороны шурупами 4x16 привернуть опоры L-20 (4 шт); установить шток эксцентрика (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия Ø5мм и шкант (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия Ø8мм. Затем, соединив крышки 1353 с боками 4130Л и 4130Пр, установить эксцентрик MiniFix (8 шт) и закрепить шток эксцентрика.


Шаг 3.



ШАГ 3. К бокам 4130Л и 4130Пр прикрепить внешнюю неподвижную планку направляющих шурупами 4x16.

4

Шаг 4.



ШАГ 4. Далее сборка производится лицевой стороной вниз. Проверив рулеткой или рейкой равенство диагоналей, прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку ЛДВП 4191. Поднять тумбу и установить на место.

При необходимости отрегулировать направляющие. Вставить собранные ящики в корпус, задвинуть их до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика нажать на деблокировочные рычаги с двух сторон в противоположном направлении друг от друга. Стяжка межсекционная 4x32 устанавливается в случае соединения тумбы с другими модулями между собой.

5