



ДСтП 16 мм Дуб Мария

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	430	250	1
2	Бок правый	1	430	250	1
3	Средник	1	364	233	1
4	Крышка	1	1368	250	1
5	Дно	1	1368	250	1
6.1	Часть двери 1	1	922 (+3)	322	2

Стекло ПЛАНИБЕЛЬ серый 4 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
6.2	Часть двери 2	2	322	284	3

МДФ белая 19мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
7	Планка декор верх	1	1400	50	4
8	Планка декор низ	1	1400	75	4

Профиль Н-51

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
9	Пилястра	2	322	80	4

ХДФ Дуб Винтаж Платина

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
10	З/С ХДФ лев	1	691	378	2
11	З/С ХДФ прав	1	691	378	2

ДСП 8мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
	прокл.панель	2	332	294	3

ДСП 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
	прокл.панель	1	80	756	4
	прокл.панель	1	56	922	2

Фурнитура (Упаковка № 5)

		Наименование	Ед.изм.	Кол-во
F1		Шкант 8x30	шт.	22
F2		Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	22
F3		Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	22
F4		Евровинт 6x50	шт.	2
F5		Ключ под евровинт	шт.	1
F6		Саморез 2,5x16	шт.	3
F7		Саморез 3,5x16	шт.	26
F8		Саморез 3,5x30	шт.	6
F9		Кронштейн газ СБК Н-60	шт.	2
F10		Петля внутренняя	шт.	2
F11		Загл.самокл. ясень левон. (d=18 мм) песочн-беж EG1298	шт.	14
F12		Ручка-профиль ВУ23232-128/196 черный	шт.	1
F13		Шайба мебельная А8	шт.	3
F14		Шайба пластмассовая для стеклянных дверей	шт.	6
F15		Шина 10 см	шт.	3
F16		Подвеска для шкафов бел.	шт.	3
F17		Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	10
F18		Стяжка межсекц СБК d-5 мм.	шт.	4

Допустимая нагрузка на шкаф-полку навесную не более 20 кг. Изделие настоятельно рекомендуется закрепить к соседним шкафам при помощи межсекционной стяжки, особенно в случае расположения над кроватью. Не рекомендуется опираться на изделие, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма. Не рекомендуется чрезмерно затягивать регулировочные винты подвесок для шкафов, чтобы не допустить их разрушение.



