

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ШАРМ"

АНТРЕСОЛЬ АН-1

Габаритные размеры 910 x 393 x 300
Короб ЛДСП, фасад МДФ-рамка



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ШАРМ» Антресоль Ан-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке

Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке.


!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!



Сборка короба изделия:

1. Еврошурупами соединить боковины (1) и крышу (4) (рис.1).
2. Вставить в пропилы боковин (1) и крыши (4) заднюю стенку, состоящую из ХДФ (5). Затем на собранную часть изделия установить крышу (3), используя еврошурупы. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Закрепить ХДФ (5) с помощью фиксаторов с шурупами (рис.1).
3. В крышу (3) вставить полкодержатели и установить на них крышу (2), затем стянуть крыши (2,3) между собой с помощью шурупов 4x30 (рис.1).



Установка изделия:

4. Шурупами 4x16 П/Ш прикрутить навесы с заглушкой к боковинам (1) не ближе 3 мм от крыши (3). Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (5) и просверлить отверстие в месте крепления к стене (рис.2). **Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.**
5. **Только после окончательной сборки** навесить створку (6) на короб антресоли, используя петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли.
6. Установить газ-лифты на боковины (1) и створку (6) (рис.1).
7. Прикрутить ручку к створке (6) винтами М4x25 (рис.1).

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30	Шуруп 4x16 П/Ш	Винт М4x25	Полкодержатель	Фиксатор с шурупом			
Петля	Газ-лифт	Навес с заглушкой	Ручка	Заглушка мебельная					




Рис.1




Рис.2

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	345 x 270
2	Крыша верхняя	1	910 x 298
3	Крыша центральная	1	900 x 292
4	Крыша нижняя	1	900 x 270
5	ХДФ	1	878 x 357
6	Створка	1	357 x 897

