

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



ООО «Мебель Стиль»
Россия, 308513, Белгородская обл.,
Белгородский р-н, с. Пушкарное,
ул. Народная, дом 60
тел./факс: (4722) 31-63-52
www.mebelmarket31.ru

Коллекция «Бруно» Пенал полуоткрытый (440)



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплектующая ведомость на узлы и детали коллекции «Бруно»
Пенал полуоткрытый (440)

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
|---------------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Бок (лев. и прав.) | 2098*421 | 2 | 1 левый, 2 правый | 1 |
| Крыша | 451*440 | 1 | 4 | 1 |
| Дно | 451*421 | 1 | 3 | 1 |
| Горизонт | 418*421 | 2 | 5 | 1 |
| Полка | 416*419 | 3 | 11 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2126*446 | 1 | 10 | 1 |
| Дверь (МДФ) | 656*447 | 2 | 14 | 2 |


7. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем двери (14). Прикручиваем ручки. Производим регулировку дверей.




Петля накладная



Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.



Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

5. Саморезами 3,5*16 по наколам к двери (14) крепим петли для накладных дверей.



6. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (11).





Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|-----|---|----------|--------|
| 1. | Ключ под евровинт  | шт | 1 |
| 2. | Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020  | шт | 4 |
| 3. | Ручка-скоба RS-017-128мм бронза | шт | 2 |
| 4. | Винт М4*25 Хилтон | шт | 4 |
| 5. | Шайба под ручку  | шт | 4 |
| 6. | Гвозди стр. 1,2*20  | шт | 50 |
| 7. | Саморез (4*16) 3,5*16  | шт | 32 |
| 8. | Полкодержатель никель 5мм  | шт | 12 |
| 9. | Шканты 30*8  | шт | 8 |
| 10. | Евровинт 6,3*50 цинк  | шт | 8 |
| 11. | Заглушка к евровинту  | шт | 8 |
| 12. | Заглушка под эксцентрик  | шт | 8 |
| 13. | Стяжка эксцентрик  | шт | 8 |
| 14. | Петля накладная с доводчиком | шт | 4 |
| 15. | Стяжка межсекционная  | шт | 4 |
| 16. | Демпфер самоклейка | шт | 2 |
| 17. | Заглушка CF01 5мм (для ДСП) | шт | 16 |
| 18. | Паспорт изделия | шт | 1 |


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 ко дну (3) прикручиваем опоры.



2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бока (1,2) с горизонтами (5).



3. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (3) и крышку (4).



4. Переворачиваем корпус пенала лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (10).

